

付属設備及び備品類 (舞台大道具)

No. 1

設 備 品 名	単 位	数 量	使 用 料	説 明
仮 設 花 道	1 式	( 2 )	5,150	舞台の上手下手に組み立てる。 スピーカー台としても使用。
音 響 反 射 板	1 式		5,150	クラシックなどで演奏している音を舞台の上部や側部に逃げないように囲ってしまい、客席の方へ音を出すもの。 組み立てに10～20分位時間が必要である。
吊 物 バ ト ン	1 本	6	520	看板やスポットなどを吊るための鉄製のバトン。 下手綱元でUP, DOWNする。
平 台			210	木で出来た台。高さは4寸(12cm)で、大小サイズ有り。バンド台や、ひな段などを作るときに使用
	大	1 枚	2 0	たて4尺(120cm)よこ6尺(180cm)の長方形
	小	〃	2 0	たて3尺(90cm)よこ6尺(180cm)の長方形
足 類 (木台)	1 個	3 0	50	ひな段やバンド台などを高くする木製の台。 1尺(30cm)×3寸(9cm)
	(箱足)	1 個	2 2	ひな段やバンド台などを高くする木製の箱 1尺(30cm)×6寸(18cm)(長方形)
	(開き足)		50	木製の足で木台、箱足と同様ひな段などを高くする時使用。木台では最大7寸(21cm)、箱足では1尺4寸(42cm)しか上げられないのでそれ以上上げる時は開き足を使用。
	高	1 脚	2 6	2尺4寸(72cm)高(4尺用8脚、3尺用18脚)
	中	1 脚	2 6	1尺7寸(51cm)高(4尺用18脚、3尺用8脚)
金 屏 風	1 双	1	1,240	日本舞踊や歌舞伎、式典などで使用。
人 形 立	1 本	1 0	50	自立したパネルなどを固定する為のもの。
木 支 木	1 本	1 0	50	
袖 幕	1 張	6	160	舞台側部をかくす幕。前から順に1袖幕、2袖幕という。
暗 転 幕	1 張	1	520	舞台転換(暗転)するときに降ろす黒幕。
引 割 幕	1 張	1	520	舞台中央より左右に引かれる幕。
バ ッ ク 幕	1 張	1	520	舞台後方の黒い幕。
ホリゾンバック	1 張	1	520	舞台後方の白い幕。照明の効果を助けるもの。
映写スクリーン	1 式	1	1,030	映画やスライドなどを写すスクリーン。
地 絨	1 枚		1,030	舞台上全面に敷く布。(黒)16m×9m